


Aditamentos para montacargas

Pinzas para cargas sin palé

ForkFocus puede ayudarle a comparar la pinza, su montaje y el montacargas. Envíe una foto de la carga y la información que ya tenga.



Pinza para bobinas de papel

Manipule bobinas de papel sin palés. Adapte brazos y almohadillas a las bobinas que debe manejar.

Para la consulta: Peso, diámetro mínimo y máximo, ancho, superficie del papel y rotación.

[Ver pinza para bobinas de papel](#)



Pinza para balas

Sujete balas de papel, textiles u otros materiales comprimidos. Adapte el contacto a la bala y a su envoltura.

Para la consulta: Material, dimensiones, peso, envoltura, compresión admisible y desplazamiento lateral si se necesita.

[Ver pinza para balas](#)



Pinza para bloques y ladrillos

Manipule paquetes de bloques o ladrillos con superficies de contacto adecuadas. Compare la sujeción con la carga real.


Para la consulta: Dimensiones y peso del paquete, tamaño del bloque, flejado y caras de contacto accesibles.

[Ver pinza para bloques y ladrillos](#)

Los datos del modelo se confirman para el pedido. La imagen identifica el tipo de aditamento; no establece por sí sola su capacidad ni compatibilidad.

Aditamentos para montacargas

Cajas, bidones y neumáticos



Pinza para cajas y electrodomésticos

Manipule cajas y electrodomésticos embalados sin palés. Las almohadillas y la presión deben ser adecuadas para el embalaje.

Para la consulta: Dimensiones y peso, disposición de las cajas, resistencia del embalaje y marcas admisibles.

[Ver pinza para cajas y electrodomésticos](#)



Pinza para bidones

Sujete bidones para transportarlos o girarlos según la operación. El diseño giratorio mostrado es una de las configuraciones.

Para la consulta: Material del bidón, diámetro, peso lleno, número de bidones y movimiento necesario.

[Ver pinza para bidones](#)



Pinza para neumáticos

Sujete neumáticos grandes para moverlos y posicionarlos. Adapte el contacto a su construcción y a la operación.

Para la consulta: Diámetro exterior, ancho, peso, zona de sujeción y necesidad de rotación o inclinación.

[Ver pinza para neumáticos](#)

Los datos del modelo se confirman para el pedido. La imagen identifica el tipo de aditamento; no establece por sí sola su capacidad ni compatibilidad.

Aditamentos para montacargas

Otras aplicaciones de sujeción



Pinza con horquillas

Compare el apoyo sobre horquillas con la sujeción lateral. Confirme qué cargas utilizan cada función.

Para la consulta: Tamaño de las horquillas, apertura, superficies de contacto y rotación necesaria.

[Ver pinza con horquillas](#)



Pinza para tabaco

Adapte la pinza a las cargas de tabaco embalado y al espacio disponible para recogerlas.

Para la consulta: Formato del paquete, dimensiones, peso, presión de contacto y almacenamiento.

[Ver pinza para tabaco](#)



Pinza para tubos de acero - caso a medida

Consulte un caso de ForkFocus de manipulación de tubos de acero con su plano dimensional.

Para la consulta: Diámetro del tubo o haz, longitud, peso, puntos de contacto y forma de recogida.

[Ver pinza para tubos de acero - caso a medida](#)

Los datos del modelo se confirman para el pedido. La imagen identifica el tipo de aditamento; no establece por sí sola su capacidad ni compatibilidad.

Aditamentos para montacargas

Rotación y posicionamiento



Rotador para montacargas

Gire una carga o un contenedor retenido durante el ciclo de trabajo necesario.

Para la consulta: Peso lleno, forma del contenedor, entradas de horquilla, retención y altura de descarga.

[Ver rotador para montacargas](#)




Desplazador lateral

Corrija la alineación desplazando lateralmente las horquillas, sin recolocar el montacargas para cada pequeño ajuste.

Para la consulta: Desplazamiento lateral, clase y ancho del portahorquillas, dimensiones y montaje.

[Ver desplazador lateral](#)



Posicionador de horquillas

Ajuste hidráulicamente la separación cuando varían los palés o las cargas. Especifique desplazamiento lateral si necesita ambas funciones.

Para la consulta: Separación mínima y máxima, sección de las horquillas, portahorquillas y funciones necesarias.

[Ver posicionador de horquillas](#)

Los datos del modelo se confirman para el pedido. La imagen identifica el tipo de aditamento; no establece por sí sola su capacidad ni compatibilidad.

Montacargas, hidráulica y capacidad

No hace falta completar todos estos datos para contactar con ForkFocus. Envíe lo que tenga; la compatibilidad se comprueba durante la selección.

Carga y contacto

Peso, dimensiones, envoltura y superficie de contacto.

Montaje y geometría

Portahorquillas, peso del aditamento, centro de gravedad y distancia de la carga.

Funciones hidráulicas

Circuitos y mandos disponibles; presión y caudal adecuados para cada función.

Capacidad del conjunto

Consulte el diagrama del montacargas a la altura y centro de carga requeridos. La capacidad del aditamento también debe satisfacer la carga.

Repuestos y servicio

Comente almohadillas, elementos de desgaste, mangueras e identificación para repuestos.

Selección del montacargas

Para trabajo interior, compare [montacargas eléctricos](#). Para trabajo exterior, revise [montacargas de combustión](#) según suelo, ventilación y ciclo de trabajo.

[Funciones hidráulicas](#) | [Repuestos](#)

Hable con ForkFocus sobre su aplicación

Si ya conoce el aditamento, envíe tipo o modelo, cantidad y destino. Si necesita ayuda, envíe una foto y describa la maniobra. [Consulta de aditamentos](#)